

## **Технические требования для подключения видеомониторинга с помощью собственного оборудования.**

### **Для подключения через собственную IP-камеру:**

1. Необходимо наличие внешнего статического IP-адреса.
2. Камера должна быть из списка поддерживаемых камер.
3. Необходимо знать логин и пароль от своей камеры (узнать его можно из инструкции к камере или выйдя на нее через web-интерфейс).  
Проверьте доступ к web-интерфейсу камеры через внешний адрес. При выходе на подключенный Вами внешний IP-адрес, Вы должны иметь возможность видеть изображение с камеры, введя логин и пароль.
4. Камера может быть подключена либо напрямую к интернету без дополнительного оборудования, либо через маршрутизатор. В случае использования маршрутизатора на нем должен быть настроен проброс портов (port forwarding или virtual server). Инструкцию для своего маршрутизатора вы можете найти на сайте производителя.

Если данные условия соблюдены, ваша собственная IP-камера может быть подключена к услуге «Твой Умный Дом: Видеомониторинг».

### **Для подключения через web-камеру необходимо:**

1. Иметь постоянно подключенный к интернету Персональный компьютер (ПК).
2. На ПК должна быть установлена операционная система Windows (xp/vista/7/8).
3. Для трансляции/записи видео, ПК постоянно должен быть во включенном состоянии (не в спящем или заблокированном режиме).

Если данные условия соблюдены, ваша собственная web-камера может быть подключена к услуге «Твой Умный Дом: Видеомониторинг».